

Tips en onderhoudsvorschriften voor vochtwerende MDF plinten

De **vochtwerende MDF plinten** zijn van hoge kwaliteit en zijn standaard voorzien van het V313-bruine-eco certificaat. Dit certificaat geeft aan dat het MDF succesvol is getest met betrekking tot de vochtwerendheid van het product. U kunt dus gerust met een mosvochtige dweil langs de plinten gaan. Wij garanderen zelfs een stabiliteit van de plinten tot een luchtvochtigheidsgraad van 75%.

Let op! Vochtwerend MDF is dus NIET watervast. Zorg er daarom svp voor dat er geen water op of tegen de plinten blijft staan.

- Gebruik tijdens kitten/afdichten van kiertjes tussen muur en plint geen overtollig water zodat het achter de plint of tussen de naden kan komen.
- Als u gaat behangen nadat u de plinten heeft bevestigd, zorg dan ook dat er geen lijm/vocht achter de plinten komt (wij raden aan om eerst te behangen en dan de plinten te monteren).
- Dweil de vloer niet met overtollig water zodat er water tegen/achter de plint kan komen. Dweil de vloer ook niet met een stoomreiniger of blijf in ieder geval met de stoomreiniger op ruime afstand van de MDF plinten, zodat er geen vocht/condens op komt te staan. Ons advies is: dweil de vloer met een mosvochtige doek.

Naast het V313 keurmerk zijn de plinten tevens **FSC gecertificeerd**. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de grondstoffen van het MDF afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen.

MDF is zeer goed bewerkbaar en makkelijk in allerlei vormen te frezen en te zagen. Door de fijne vezelstructuur en hoge persing splintert het niet en is daardoor erg mooi en strak af te werken. De vochtwerende MDF plinten zijn niet voorzien van een folie maar worden op **professionele wijze gespoten**. Standaard worden deze plinten voorzien van 2 lagen grondverf (primer) en één keer zijdeglans vacuüm gelakt. Vacuüm lakken is een nieuwe methode, dat hetzelfde effect heeft als voorheen twee keer aflakken. Desgewenst kunt u de plinten eventueel nog een keer overschilderen in een andere kleur of glansgraad.

Indien u de plint wilt **afplakken** omdat u de muur nog wilt sausen of behangen, doe dit dan NIET met de standaard wit/cremekleurige tape (deze is niet geschikt om te plakken op geschilderde ondergronden), maar gebruik de parse washi tape. Deze is wel geschikt voor geschilderde ondergronden doordat deze lichtklevend is en makkelijk te verwijderen. Verwijder de tape direct na de klus.

Voor de **montage van de plinten** adviseren wij onze sterke HighTack montage kit. Plinten monteren met deze kit is mooier en eenvoudiger dan schroeven. Voor het **afdichten van eventuele naden en kieren** tussen de wand en de plint adviseren wij onze Acrylaat afdichtkit Acryrub. Deze kit is namelijk volledig overschilderbaar zodat u de kit kunt mee sausen met uw wand of eventueel kunt aflakken met uw plinten. Wanneer de wanden niet meer geschilderd of gesaust hoeven te worden adviseren we onze siliconenkit. Ook voor eventuele naden tussen de vloer en de plint kan de siliconenkit worden toegepast. Deze zijn verkrijgbaar in de zelfde RAL kleuren als onze plinten waardoor er nagenoeg geen kleur verschil ontstaat tussen de plint en de kit. Behalve een professioneel eindresultaat zorgt het afkitten er ook voor dat vuil en vocht niet tussen de plint en de vloer kan gaan zitten.

Voor meer info en tips over monteren van MDF plinten bekijk onze video's bij montagehulp op onze website-> <https://www.gekophout.com/montagehulp.html>